

# ระบบกระจกไฟฟ้า


## ■ คำอธิบาย

ระบบนี้มีการทำงานดังต่อไปนี้:

การทำงาน	รายละเอียด
เลื่อนขึ้นและลงด้วยมือ	การทำงานนี้จะทำให้กระจกหน้าต่างเปิดหรือปิดขณะดึงหรือกดสวิตช์ลงครึ่งหนึ่ง และกระจกจะหยุดทันทีที่ปล่อยสวิตช์
เลื่อนลงอัตโนมัติแบบสัมผัสเดียวของประตูด้านคนขับ	ฟังก์ชันการเลื่อนลงแบบสัมผัสเดียวของประตูด้านคนขับจะทำให้กระจกที่ประตูด้านคนขับเปิดจนสุดเมื่อสัมผัสสวิตช์กระจกไฟฟ้า
รีโมทคอนโทรล	การเลื่อนขึ้นและลงของกระจกหน้าต่างประตูด้านผู้โดยสารเบาะหน้าและกระจกหน้าต่างประตูหลัง* จะสามารถควบคุมได้จากสวิตช์หลักกระจกไฟฟ้า

\*: เฉพาะรุ่นดับเบิ้ลแคป

### ▶ วงจรระบบ ◀



เฉพาะรุ่นดับเบิ้ลแคป

ฟต