
■AIR OUTLETS AND AIR FLOW VOLUME

▶ Models with Air Conditioning or Heater ◀




00LBE11Y

Air Outlet Mode	A	B	C	D
	Center Face	Side Face	Foot	Defroster
FACE 187BE24	◯	◯	—	—
BI-LEVEL 187BE25	○	○	○	—
FOOT 187BE26	—	○	◯	○
FOOT/DEF 187BE27	—	○	◯	◯
DEF 187BE28	—	○	—	◯

The size of the circle ○ indicates the proportion of airflow volume.

▶ Models with Boost Vent or Manual Cooler ◀



271BE16

Air Outlet Mode	A	B	C
	Center Face	Side Face	Foot
FACE  187BE24	○	○	—
BI-LEVEL  187BE25	○	○	○

The size of the circle ○ indicates the proportion of airflow volume.