


Roof Wire
Instrument Panel Wire
Engine Room Main Wire
Front Door RH Wire
BC1
Rear Door No.1 Wire RH
Engine Wire
Front Door LH Wire
BB1
BA1
BA2
Frame No.2 Wire
Floor Wire
Rear Door No.1 Wire LH
Frame Wire
Skid Control Sensor Wire
BE1
BD1


BA1
White
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
2 1
7 6 5 4 3
12 11 10 9 8
BA2
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6
BB1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
5 4 3 2 1
10 9 8 7 6
BC1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
5 4 3 2 1
10 9 8 7 6
BD1
Black
1 2
2 1
BE1
Black
White
1 2
3 4
2 1
4 3