# Position of Parts in Instrument Panel

| Code | English | *Français* | *Español* |
|---|---|---|---|
| A 13 | A/C Amplifier | *Amplificateur de A/C* | *Amplificador del A/C* |
| A 14 | A/C SW | *Commande de A/C* | *Interruptor del A/C* |
| A 15 | A/C Thermistor | *Thermistance de A/C* | *Termistor del A/C* |
| A 16 | A/C Volume SW | *Commutateur de réglage de puissance de A/C* | *Interruptor de volumen del A/C* |
| A 17 | ABS Deceleration Sensor | *Capteur de décélération ABS* | *Sensor de desaceleración del ABS* |
| A 18 | ABS ECU | *ECU ABS* | *ECU del ABS* |
| A 19 | ABS ECU | *ECU ABS* | *ECU del ABS* |
| A 20 | ADD Control Relay | *Relais de commande ADD* | *Relé de control de ADD* |
| A 21 | Airbag Sensor Assembly | *Ensemble de capteur de sac gonflable* | *Conjunto del sensor del colchón de aire* |
| A 22 | Airbag Sensor Assembly | *Ensemble de capteur de sac gonflable* | *Conjunto del sensor del colchón de aire* |
| A 23 | Airbag Sensor Assembly | *Ensemble de capteur de sac gonflable* | *Conjunto del sensor del colchón de aire* |
| A 24 | Airbag Squib (Front Passenger's Airbag Assembly) | *Charge explosive de sac gonflable (ensemble de sac gonflable de passager avant)* | *Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero delantero)* |
| A 25 | Airbag Squib (Steering Wheel Pad) | *Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)* | *Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)* |
| A 26 | Ashtray Illumination | *Eclairage de cendrier* | *Iluminación del cenicero* |
| A 27 | Auto Antenna Control Relay | *Relais de commande d'antenne électrique* | *Relé de control de la antena eléctrica* |
| B 4 | Blower Motor | *Moteur de soufflerie* | *Motor del soplador* |
| B 5 | Blower Resistor | *Résistance de soufflerie* | *Resistor del soplador* |
| B 6 | Blower SW | *Commande de soufflerie* | *Interruptor del soplador* |
| C 5 | Cigarette Lighter | *Allume-cigare* | *Encendedor de cigarrillos* |
| C 6 | Cigarette Lighter Illumination | *Eclairage d'allume-cigare* | *Iluminación del encendedor de cigarrillos* |
| C 8 | Clock | *Montre électrique de bord* | *Reloj* |
| C 9 | Combination Meter | *Combiné de bord* | *Medidor de combinación* |
| C 10 | Combination Meter | *Combiné de bord* | *Medidor de combinación* |
| C 11 | Combination Meter | *Combiné de bord* | *Medidor de combinación* |
| C 12 | Combination SW | *Commande combinée* | *Interruptor de combinación* |
| C 13 | Combination SW | *Commande combinée* | *Interruptor de combinación* |
| C 14 | Combination SW | *Commande combinée* | *Interruptor de combinación* |
| D 6 | Dim-Dip Light Relay | *Relais de feux de route-croisement* | *Relé de intensidad de los faros* |
| D 7 | Diode (Door Courtesy) | *Diode (d'éclairage de courtoisie sur porte)* | *Diodo (cortesía de la puerta)* |
| D 8 | Diode (Glow Plug) | *Diode (bougie de préchauffage)* | *Diodo (bujía incandescente)* |
| D 9 | Diode (Idle-Up) | *Diode (de régime ralenti accéléré* | *Diodo (aumento del ralent)* |
| D 10 | DLC3 | *DLC3* | *DLC3* |
| D 11 | Door Courtesy SW Front LH | *Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche* | *Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda* |
| D 12 | Door Courtesy SW Front RH | *Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite* | *Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha* |