Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Deutsch
A 13	A/C Amplifier	A/C-Verstärker
A 14	A/C SW	A/C-Schalter
A 15	A/C Thermistor	A/C-Thermistor
A 16	A/C Volume SW	A/C-Leistungsschalter
A 17	ABS Deceleration Sensor	ABS-Verzögerungssensor
A 18	ABS ECU	ABS-ECU
A 19	ABS ECU	ABS-ECU
A 20	ADD Control Relay	ADD-Steuerrelais
A 21	Airbag Sensor Assembly	Airbagsensor
A 22	Airbag Sensor Assembly	Airbagsensor
A 23	Airbag Sensor Assembly	Airbagsensor
A 24	Airbag Squib (Front Passenger's Airbag Assembly)	Airbag-Zündladung (Beifahrerairbag)
A 25	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Airbag-Zündladung (Lenkradpolster)
A 26	Ashtray Illumination	Aschenbecherbeleuchtung
A 27	Auto Antenna Control Relay	Antennensteuerrelais
B 4	Blower Motor	Gebläsemotor
B 5	Blower Resistor	Gebläsewiderstand
B 6	Blower SW	Gebläseschalter
C 5	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 6	Cigarette Lighter Illumination	Zigarettenanzünderbeleuchtung
C 8	Clock	Uhr
C 9	Combination Meter	Kombiinstrument
C 10	Combination Meter	Kombiinstrument
C 11	Combination Meter	Kombiinstrument
C 12	Combination SW	Kombischalter
C 13	Combination SW	Kombischalter
C 14	Combination SW	Kombischalter
D 6	Dim-Dip Light Relay	Abblendrelais
D 7	Diode (Door Courtesy)	Diode (Türleuchte)
D 8	Diode (Glow Plug)	Diode (Glühkerzen)
D 9	Diode (Idle-Up)	Diode (Schnelleerlauf)
D 10	DLC3	DLC3
D 11	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchtenschalter, vorne, links
D 12	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchtenschalter, vorne, rechts