Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
A 28	ABS Speed Sensor Rear LH	ABS-Raddrehzahlgeber, hinten, links
A 29	ABS Speed Sensor Rear RH	ABS-Raddrehzahlgeber, hinten, rechts
D 16	Door Key Lock and Unlock SW	Türschloßverriegelungsschalter
D 17	Door Lock Control SW	Türverriegelungssteuerschalter
D 18	Door Lock Motor Front LH	Türverriegelungsmotor, vorne, links
D 19	Door Lock Motor Front RH	Türverriegelungsmotor, vorne, rechts
D 22	Door Speaker Front LH	Türlautsprecher, vorne, links
D 23	Door Speaker Front RH	Türlautsprecher, vorne, rechts
F 12	Fuel Pump	Kraftstoffpumpe
F 13	Fuel Sender	Kraftstoffstandgeber
I 20	Interior Light	Innenleuchte
L 1	License Plate Light LH	Kennzeichenleuchte, links
L 2	License Plate Light RH	Kennzeichenleuchte, rechts
P 14	Pretensioner LH	Straffer, links
P 15	Pretensioner RH	Straffer, rechts
R 6	Rear Combination Light LH	hintere Kombileuchte, links
R 7	Rear Combination Light RH	hintere Kombileuchte, rechts
R 9	Rear Fog Light	Nebelschlußleuchte