Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Dual Pressure SW	A/C-Doppeldruckschalter
A 2	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 4	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 5	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 6	ABS Speed Sensor Front LH	ABS-Raddrehzahlgeber, vorne, links
A 7	ABS Speed Sensor Front RH	ABS-Raddrehzahlgeber, vorne, rechts
A 8	ADD Indicator SW	ADD-Anzeigenschalter
A 10	Alternator	Generator
A 11	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Bremsflüssigkeitswarnschalter
B 3	Brake Vacuum Warning SW	Bremsunterdruckwarnschalter
C 3	Check Connector	Prüfstecker
D 1	Detection SW (Transfer 4WD Position)	Abtastschalter (4WD-Verteilergetriebeposition)
D 2	Detection SW (Transfer L4 Position)	Abtastschalter (L4-Verteilergetriebeposition)
E 2	Engine Oil Level Warning SW	Motorölstandwarnschalter
F 1	Front Clearance Light LH	vordere Begrenzungsleuchte, links
F 2	Front Clearance Light RH	vordere Begrenzungsleuchte, rechts
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 7	Front Turn Signal Light LH	vordere Blinkleuchte, links
F 8	Front Turn Signal Light RH	vordere Blinkleuchte, rechts
F 9	Fuel Heater	Kraftstoffheizung
F 10	Fuel Sedimentary SW	Wasserabscheiderschalter
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtweitenstellglied, links
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtweitenstellglied, rechts
H 3	Headlight Cleaner Motor and Washer Motor	Scheinwerferwaschermotor und Waschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight LH	Scheinwerfer, links
H 6	Headlight RH	Scheinwerfer, rechts
H 9	Horn	Hupe
I 9	Injection Pump	Einspritzpumpe
J 1	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 2	Junction Connector	Verbindungsstecker
O 1	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
T 2	Turbo Pressure SW	Ladedruckschalter
V 4	VSV (2WD, ADD)	VSV (2WD, ADD)
V 5	VSV (4WD, ADD)	VSV (4WD, ADD)
V 6	VSV (A/C Idle-Up)	VSV (A/C-Schnelleerlauf)
W 1	Washer Motor	Waschermotor
W 2	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 3	Water Temp. Sensor	Kühlmitteltemperatursensor
W 4	Wiper Motor	Scheibenwischermotor