
FU0AX–01

COMPONENTS



N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non–reusable part

*1 Replace only if damaged

Y

B15658