


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD : Swing Type 2]



Code	English	Français	Español
L 1	License Plate Light	Eclairage de plaque minéralogique	Luz de la matrícula
M 1	Moon Roof Control ECU	ECU de commande de toit ouvrant	ECU de control del techo lunar
M 2	Moon Roof Control SW	Commande de toit ouvrant	Interruptor de control del techo lunar
P 7	Parking Brake SW	Contacteur de frein de stationnement	Interruptor del freno de estacionamiento
P 8	Power Outlet (Luggage Compartment)	Prise d'alimentation (compartiment à bagages)	Toma de alimentación (portaequipajes)
P 11	Power Window Control SW Front LH	Commande de lève-glace électrique avant gauche	Interruptor de control de la ventanilla automática frontal izquierda
P 13	Power Window Control SW Rear LH	Commande de lève-glace électrique arrière gauche	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda
P 14	Power Window Control SW Rear RH	Commande de lève-glace électrique arrière droit	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha
P 15	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
P 16	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática