

B 7(A), B 8(B), B 9(C)
Body ECU
MPX3
MPX1
MPX4
MPX5
MPX6
26 C
24 A
11 A
14 B
16 B
B
6 1A
6 1D
16 1A
6 1E
13 IA2
11 IA2
5 IO1
4 IF1
6 IF1
7 BA1
7 BB1
L
31
9
8
7
2
2
2
MPX1
MPX1
MPX2
MPX1
RX
RX
RX
T 8
Theft Deterrent ECU
D 7
Double Door Lock Control Relay
D21
Power Window Master SW
P10
Power Window Control SW Front LH
P12
Power Window Control SW Rear LH
P13
Power Window Control SW Rear RH