


Option Connector (Wireless Door Lock Control)





B 7(A), B 8(B), B 9(C)
Body ECU
SIG
BECU
MPX3
MPX1
GND1
GND2
From Power Source System (See Page 128)
From Power Source System (See Page 128)
10A ECU–IG
10A ECU–B
20A D FR P/W
B–R
W–R
L–B
B–W
W–B
L
B
W
G
W–L
D21
Power Window Master SW
BDR1
MPX2
MPX1
CPUB
SIG
E
LSWD
KUL
KL
J27
Junction Connector
J12
Junction Connector

Option Connector (Wireless Door Lock Control)



* 1 : 1GR–FE
* 2 : Except 1GR–FE


B 7(A), B 8(B), B 9(C)
Body ECU
HAZ
UL2
LSWP
L2
T10
Turn Signal Flasher
O 3
Option Connector
(Door Control Receiver)
O 2
Option Connector
(Keyless Buzzer)
D20
Door Key Lock and Unlock SW Front RH
Door Lock Motor Front RH
Door Unlock Detection SW Front RH
J19
Junction Connector
J14
Junction Connector
J27
Junction Connector

Option Connector (Wireless Door Lock Control)

