

10 LAND CRUISER / LAND CRUISER PRADO
Power Source
Charging (1KZ–TE, 5L–E)
1
2
3
4
W
10A IG1 NO. 2
7. 5A GAUGE
L–Y
GR
GR–L
B
R–L
B–R
C 9(A), C12(D)
Combination Meter
Charge
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
I14
Ignition SW
W–L
W–R
7. 5A ALT–S
30A AM2
50A AM1
140A ALT
Battery
A18(A), A19(B)
Alternator
L
IG
B
S