
FLOOR SHIFT ASSY (ATM)


COMPONENTS

400TN–01



N·m (kgf·cm, ft·lbf) :Specified torque

D28776


Shift Lever Guide Housing
◆Shift Lever nut No.1
Floor Shift Shift Lever Pin
Detent Rod No.2
Spring
Shift Lever Plate Sub–assy
Shifting Lever Link
Shift Lever Insert No.1
Spring
Shift Lock Control ECU Sub–assy
◆Non–reusable part
MP grease
D28777