



WG1
WG2
WH1
HH1
HH2
Hy1
(*30)
(*31)
(*31 *32)
* 30:Before Aug. 2013 Production
* 31:From Aug. 2013 Production
* 32:Radio & Display Receiver Assembly Type, Navigation Receiver Assembly Type
GR4
KR1
KG3
GR1
KG1
GR2
KG2
GR3
Hz1
IG2
IG1
JG3
JG2
JG1
JQ1
(*31)
(*30)
TH1
TG2
TG1
sG1
Gi1

GR1
White




90980-12783




90980-12800

GR2
Gray




90980-12745




90980-12744

GR3
Blue




90980-12739




90980-12738

GR4
White




90980-12374




90980-12373

Gi1
White




90980-12414



90980-12413


HH1
White



90980-12366

90980-12365


HH2
White



90980-12221

90980-12248


Hy1
White



90980-12366

90980-12365


Hz1
Blue



90980-12593

90980-12592


IG1
White



90980-12779

90980-12799


IG2
Blue



90980-12593

90980-12592


JG1
Gray



90980-12372

90980-12371


JG2
White



90980-12741

90980-12740


JG3
Black



90980-12737

90980-12736


JQ1
Yellow



90980-11892

90980-11891


KG1
Gray



90980-12372

90980-12371


KG2
White



90980-12741

90980-12740


KG3
Black



90980-12737

90980-12736


KR1
Yellow



90980-11892

90980-11891


TG1
White



90980-12737

90980-12736


TG2
White



90980-12745

90980-12744


TH1
White



90980-12412

90980-12411


WG1
White




90980-12414

90980-12413

WG2
White




90980-12739




90980-12738

WH1
Gray




90980-12372




90980-12371

sG1
White



90980-12808



90980-12807