



(BAT)
(IG)
25A
FUEL HTR
10A
ECU-IG
NO.1
2
13
2M
FUEL HTR
Relay
G
3
1W
4
1W
2
1W
22
A116
Junction Connector
18
R
W-B
G
2
H+
H-
A77
Fuel Heater Assembly
1
2
A70
Junction Connector
6
W-B
W-B
A2
A1

A70
White




90980-12737

A77
Gray




90980-10928

A116
White




90980-12B54

1W
White



90980-12A91

2M
White



90980-12A47