

Headlight Beam Level Control (Manual)
(From Aug. 2015 Production)
1
2
3
4
(BAT)
40A
H–LP MAIN NO. 1
or H–LP RH
G17(B)
Headlight Leveling Switch
B
T
E
H–LP LO
or H–LP LH
Relay
15A
H–LP
LH–LO
Headlight System
<114–1>
GE1
EA1
EA2
RHIG
RH T
RH E
LHIG
LH T
LH E
Headlight Level
Actuator RH
Headlight Level
Actuator LH
A69(B)
Headlight Assembly RH
A66(B)
Headlight Assembly LH
A1
E4
E3
(LHD)
(RHD)