Position of Parts in Body

Code	English	*Français*	*Español*
B 3	Back Door Courtesy SW	*Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon*	*Interruptor de cortesía de la puerta posterior*
B 5	Back Door Lock Motor	*Moteur de condamnation électrique de hayon*	*Motor de cierre de la puerta posterior*
D 14	Door Courtesy SW Front LH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant gauche*	*Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera izquierda*
D 15	Door Courtesy SW Front RH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant droite*	*Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera derecha*
D 16	Door Courtesy SW Rear LH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière gauche*	*Interruptor de cortesía de puerta, trasero izquierdo*
D 17	Door Courtesy SW Rear RH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière droite*	*Interruptor de cortesía de puerta, trasero derecho*
D 18	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	*Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du conducteur)*	*Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (conductor)*
D 19	Door Lock Control Relay	*Relais de commande de verrouillage de portières*	*Relé de control de cierre de la puerta*
D 20	Door Lock Control SW	*Cont de commande de verrouillage de portière*	*Interruptor de control de cierre de la puerta*
D 21	Door Lock Motor (Driver's)	*Moteur de verrouillage de portière (du conducteur)*	*Motor de cierre de la puerta (conductor)*
D 22	Door Lock Motor (Passenger's)	*Moteur de verrouillage de portière (du passager)*	*Motor de cierre de la puerta (pasajero)*
D 23	Door Lock Motor Rear LH	*Moteur de verrouillage de portière arrière gauche*	*Motor del seguro de la puerta trasera izquierda*
D 24	Door Lock Motor Rear RH	*Moteur de verrouillage de portière arrière droite*	*Motor del seguro de la puerta trasera derecha*
F 44	Fuel Sender (Short, Middle Wheel Base)	*Sonde de niveau de carburant (Empattement court, moyen)*	*Transmisor de combustible (Distancia entre ejes intermedia, corta)*
F 45	Fuel Sender (Long, Semi-Long Wheel Base)	*Sonde de niveau de carburant (Empattement long, semi-long)*	*Transmisor de combustible (Distancia entre ejes semilarga, larga)*
F 46	Fuel Change Valve	*Soupape de commande de carburant*	*Válvula de cambio de combustible*
H 20	High Mount Stop Light (Long Wheel Base)	*Feux d'arrêt à monture élevée (Empattement long)*	*Luz de parada con instalación alta (Distancia entre ejes larga)*
H 21	High Mount Stop Light (Ex. Long Wheel Base)	*Feux d'arrêt à monture élevée (Except. empattement long)*	*Luz de parada con instalación alta (Excepto distancia entre ejes larga)*
I 12	Interior Light Front (Ex. Semi-long Wheel Base w/ Moon Roof)	*Eclairage d'avant d'habitacle (Except. empattement semi-long avec un toit ouvrant transparent)*	*Luz interior, delantera (Excepto distancia entre ejes semilarga con techo transparente)*
I 15	Interior Light Front (Semi-Long Wheel Base w/ Moon Roof)	*Eclairage d'avant d'habitacle (Empattement semi-long avec un toit ouvrant transparent)*	*Luz interior, delantera (Distancia entre ejes semilarga con techo transparente)*
I 16	Interior Light Rear	*Eclairage d'arrière d'habitacle*	*Luz interior, trasera*
I 17	Interior Light Rear	*Eclairage d'arrière d'habitacle*	*Luz interior, trasera*
L 3	License Plate Light (w/ Auxiliary Fuel Tank)	*Eclairage de plaque d'immatriculation (Avec un réservoir auxiliaire de réservoir à essence)*	*Luz de placa de matrícula (con depósito de combustible auxiliar)*
L 4	License Plate Light	*Eclairage de plaque d'immatriculation*	*Luz de placa de matrícula*
L 5	License Plate Light	*Eclairage de plaque d'immatriculation*	*Luz de placa de matrícula*
M 1	Moon Roof Control Relay (2Door)	*Relais de commande de toit ouvrant transparent (2 portes)*	*Relé de control del techo deslizante (2 puertas)*
M 2	Moon Roof Control Relay (4Door)	*Relais de commande de toit ouvrant transparent (4 portes)*	*Relé de control del techo deslizante (4 puertas)*
M 3	Moon Roof Control SW and Personal Light (4Door)	*Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et eclairage individuel (4 portes)*	*Interruptor de control del techo deslizante y luz personal (4 puertas)*
M 4	Moon Roof Control SW and Personal Light (2Door)	*Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et eclairage individuel (2 portes)*	*Interruptor de control del techo deslizante y luz personal (2 puertas)*
M 5	Moon Roof Limit SW (2Door)	*Contacteur de fin de course du toit ouvrant transparent (2 portes)*	*Interruptor limitador del techo deslizante (2 puertas)*
M 6	Moon Roof Limit SW and Motor (4Door)	*Moteur et contacteur de limite de toit ouvrant transparent (4 portes)*	*Interruptor y motor de límite del techo deslizante (4 puertas)*
M 7	Moon Roof Motor (2Door)	*Moteur de toit ouvrant transparent (2 portes)*	*Motor del techo deslizante (2 puertas)*
P 3	Parking Brake SW	*Contacteur de frein de stationnement*	*Interruptor del freno de estacionamiento*
P 6	Power Window Master SW	*Contacteur principal de vitre à commande électrique*	*Interruptor principal de la ventanilla automática*
P 7	Power Window Motor (Driver's)	*Moteur de vitre à commande électrique (du conducteur)*	*Motor de la ventanilla automática (conductor)*
P 8	Power Window Motor (Passenger's)	*Moteur de vitre à commande électrique (du passager)*	*Motor de la ventanilla automática (pasajero)*
P 9	Power Window Motor Rear LH	*Moteur de vitre à commande électrique arrière gauche*	*Motor de la ventanilla automática, trasera izquierda*
P 10	Power Window Motor Rear RH	*Moteur de vitre à commande électrique arrière droite*	*Motor de la ventanilla automática, trasera derecha*
P 11	Power Window SW (Passenger's)	*Contacteur de vitre à commande électrique (du passager)*	*Interruptor de la ventanilla automática (pasajero)*
P 13	Power Window SW Rear LH	*Contacteur de vitre à commande électrique arrière gauche*	*Interruptor de la ventanilla automática, trasera izquierda*
P 14	Power Window SW Rear RH	*Contacteur de vitre à commande électrique arrière droite*	*Interruptor de la ventanilla automática, trasera derecha*
R 14	Rear Blower Motor and Resistor (Long Wheel Base)	*Moteur de soufflerie arrière et résistance (Empattement long)*	*Motor del soplador trasero y resistor (Distancia entre ejes larga)*
R 15	Rear Blower Motor and Resistor (Ex. Long Wheel Base)	*Moteur de soufflerie arrière et résistance (Except. empattement long)*	*Motor del soplador trasero y resistor (Excepto distancia entre ejes larga)*
R 16	Rear Combination Light LH	*Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche*	*Luces combinadas traseras, izquierda*
R 17	Rear Combination Light LH	*Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche*	*Luces combinadas traseras, izquierda*
R 18	Rear Combination Light RH	*Dispositif d'éclairage arrière combiné droite*	*Luces combinadas traseras, derecha*
R 19	Rear Combination Light RH	*Dispositif d'éclairage arrière combiné droite*	*Luces combinadas traseras, derecha*
R 20	Rear Diff. Lock Motor	*Moteur de verrouillage de différentiel arrière*	*Motor de bloqueo de diferencial trasero*
R 21	Rear Diff. Lock SW	*Contacteur de verrouillage de différentiel arière*	*Interruptor de bloqueo de diferencial trasero*
R 23	Rear Heater Blower SW (Ex. Long Wheel Base)	*Contacteur de soufflante de chauffage arrière (Except. empattement long)*	*Interruptor del ventilador reforzador del calefactor trasero (Excepto distancia entre ejes larga)*
R 24	Rear Washer Motor	*Moteur de lave-glace arrière*	*Motor del lavador trasero*
R 25	Rear Window Defogger LH (+)	*Désembuage de lunette arrière gauche (+)*	*Desempañador de la ventanilla trasera izquierda (+)*
R 26	Rear Window Defogger LH (–)	*Désembuage de lunette arrière gauche (–)*	*Desempañador de la ventanilla trasera izquierda (–)*
R 27	Rear Window Defogger RH (+)	*Désembuage de lunette arrière droite (+)*	*Desempañador de la ventanilla trasera derecha (+)*
R 28	Rear Window Defogger RH (–)	*Désembuage de lunette arrière droite (–)*	*Desempañador de la ventanilla trasera derecha (–)*
R 29	Rear Wiper Motor	*Moteur d'essuie-glace arrière*	*Motor del limpiador trasero*
R 30	Rear Wiper Relay (Long Wheel Base)	*Relais d'essuie-glace arrière (Empattement long)*	*Relé del limpiador trasero (Distancia entre ejes larga)*
R 31	Rear Wiper Relay (Ex. Long Wheel Base)	*Relais d'essuie-glace arrière (Except. empattement long)*	*Relé del limpiador trasero (Excepto distancia entre ejes larga)*
R 32	Remote Control Mirror LH	*Miroir à télécommande gauche*	*Espejo retrovisor con control remoto, izquierda*
R 33	Remote Control Mirror RH	*Miroir à télécommande droite*	*Espejo retrovisor con control remoto, derecha*
R 35	Room Temp. Sensor No. 2	*Capteur no. 2 de température ambiante d'habitacle*	*Sensor de la temperatura interior N.° 2*
S 16	Speaker Rear LH	*Haut-parleur arrière gauche*	*Altavoz, trasero izquierdo*
S 17	Speaker Rear RH	*Haut-parleur arrière droite*	*Altavoz, trasero derecho*
S 18	Sub Fuel Pump (1FZ-FE)	*Pompe d'alimentation auxiliaire (1FZ-FE)*	*Bomba de combustible secundario (1FZ-FE)*
S 19	Sub Fuel Sender (1FZ-FE)	*Sonde de niveau de carburant auxiliaire (1FZ-FE)*	*Transmisor de combustible secundario (1FZ-FE)*
T 14	Trailer Socket	*Douille de remorque*	*Receptáculo para remorque*
T 15	Trailer Socket	*Douille de remorque*	*Receptáculo para remorque*
T 16	Trailer Socket	*Douille de remorque*	*Receptáculo para remorque*