Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
B 3	Back Door Courtesy SW	Heckklappenleuchtenschalter
B 5	Back Door Lock Motor	Heckklappenverriegelungsmotor
B 6	Buckle SW	Gurtschloßschalter
D 14	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchtenschalter, vorne, links
D 15	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchtenschalter, vorne, rechts
D 18	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's Side)	Türschloßverriegelungsschalter (Fahrerseite)
D 19	Door Lock Control Relay	Türverriegelungssteuerrelais
D 20	Door Lock Control SW	Türverriegelungssteuerschalter
D 21	Door Lock Motor (Driver's Side)	Türverriegelungsmotor (Fahrerseite)
D 22	Door Lock Motor (Front Passenger's Side)	Türverriegelungsmotor (Beifahrerseite)
F 61	Fuel Pump (Sub)	Kraftstoffpumpe (Nebentank)
F 62	Fuel Return Solenoid Valve	Kraftstoffrücklaufmagnetventil
F 63	Fuel Sender (Rear)	Kraftstoffstandgeber (hinten)
H 21	High Mounted Stop Light	Zusatzbremsleuchte
I 15	Interior Light Front	Innenleuchte, vorne
I 24	Interior Light Rear	Innenleuchte, hinten
I 25	Interior Light Rear	Innenleuchte, hinten
L 3	License Plate Light (w/ Auxiliary Fuel Tank)	Kennzeichenleuchte (mit Zusatz-Kraftstofftank)
L 4	License Plate Light LH	Kennzeichenleuchte, links
L 5	License Plate Light RH	Kennzeichenleuchte, rechts
M 2	Moon Roof Control Relay	Monddachrelais
M 3	Moon Roof Control SW and Personal Light	Monddachschalter und Leseleuchte
M 5	Moon Roof Limit SW	Monddachendschalter
M 7	Moon Roof Motor	Monddachmotor
P 3	Parking Brake SW	Handbremsschalter
P 5	Power Window Master SW	Fensterheberhauptschalter
P 7	Power Window Motor (Driver's Side)	Fensterhebermotor (Fahrerseite)
P 8	Power Window Motor (Front Passenger's Side)	Fensterhebermotor (Beifahrerseite)
P 11	Power Window SW (Door Trim Type Front Passenger's Side)	Fensterheberschalter (Beifahrerseite) (Türverkleidung)
P 12	Power Window SW (Arm Rest Type Front Passenger's Side)	Fensterheberschalter (Beifahrerseite) (Armstütze)
P 16	Power Window Control Relay	Fensterhebersteuerrelais
R 15	Rear Blower Motor and Resistor	Gebläsemotor, hinten und Widerstand
R 16	Rear Combination Light LH	hintere Kombileuchte, links
R 18	Rear Combination Light RH	hintere Kombileuchte, rechts
R 23	Rear Heater Blower SW	Gebläseschalter, hintere Heizung
R 24	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
R 25	Rear Window Defogger	Heckscheibenheizung
R 26	Rear Window Defogger	Heckscheibenheizung
R 27	Rear Window Defogger	Heckscheibenheizung
R 28	Rear Window Defogger	Heckscheibenheizung
R 29	Rear Wiper Motor	Heckscheibenwischermotor
R 31	Rear Wiper Relay	Heckscheibenwischerrelais
R 37	Rear Combination Light LH	hintere Kombileuchte, links
R 38	Rear Combination Light LH	hintere Kombileuchte, links
R 39	Rear Combination Light RH	hintere Kombileuchte, rechts
R 40	Rear Combination Light RH	hintere Kombileuchte, rechts
R 41	Rear Diff. Lock Position SW	Sperrpositionsschalter für hinteres Differential
R 42	Rear Diff. Lock Control Motor	Sperrmotor für hinteres Differential
S 16	Speaker Rear LH	Lautsprecher, hinten, links
S 17	Speaker Rear RH	Lautsprecher, hinten, rechts
T 14	Trailer Socket	Anhängerstecker
T 15	Trailer Socket	Anhängerstecker
T 16	Trailer Socket	Anhängerstecker
T 21	Trailer Socket	Anhängerstecker