Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
B 6	Buckle SW	Gurtschloßschalter
B 7	Back Buzzer	akustischer Rückwärtsfahr-Signalgeber
F 61	Fuel Pump (Sub)	Kraftstoffpumpe (Nebentank)
F 62	Fuel Return Solenoid Valve	Kraftstoffrücklaufmagnetventil
F 63	Fuel Sender (Rear)	Kraftstoffstandgeber (hinten)
I 22	Interior Light Front	Innenleuchte, vorne
I 23	Interior Light Front	Innenleuchte, vorne
L 4	License Plate Light LH	Kennzeichenleuchte, links
L 5	License Plate Light RH	Kennzeichenleuchte, rechts
L 6	License Plate Light LH	Kennzeichenleuchte, links
L 7	License Plate Light RH	Kennzeichenleuchte, rechts
P 3	Parking Brake SW	Handbremsschalter
R 13	Room Temp. Sensor No.2	Innenraumtemperatursensor Nr.2
R 17	Rear Combination Light LH	hintere Kombileuchte, links
R 19	Rear Combination Light RH	hintere Kombileuchte, rechts
R 41	Rear Diff. Lock Position SW	Sperrpositionsschalter für hinteres Differential
R 42	Rear Diff. Lock Control Motor	Sperrmotor für hinteres Differential
R 43	Rear Fog Light	Nebelschlußleuchte
S 20	Short Pin	Kurzschlußstift
S 21	Short Pin	Kurzschlußstift
T 14	Trailer Socket	Anhängerstecker
T 15	Trailer Socket	Anhängerstecker
T 16	Trailer Socket	Anhängerstecker
T 21	Trailer Socket	Anhängerstecker