Position of Parts in Body

Code	English	*Français*	*Español*
B 3	Back Door Courtesy SW	*Contacteur d'éclairage de courtoisie de hayon*	*Interruptor de cortesía de la puerta posterior*
B 5	Back Door Lock Motor	*Moteur de condamnation de hayon*	*Motor de bloqueo de la puerta posterior*
B 6	Buckle SW	*Contacteur de boucle*	*Interruptor de la hebilla*
D 14	Door Courtesy SW Front LH	*Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche*	*Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda*
D 15	Door Courtesy SW Front RH	*Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite*	*Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha*
D 18	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's Side)	*Contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé (côté conducteur)*	*Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta (lado del conductor)*
D 19	Door Lock Control Relay	*Relais de commande de condamnation de porte*	*Relé de control de bloqueo de la puerta*
D 20	Door Lock Control SW	*Commande de condamnation de porte*	*Interruptor de control de bloqueo de la puerta*
D 21	Door Lock Motor (Driver's Side)	*Moteur de condamnation de porte (côté conducteur)*	*Motor de bloqueo de la puerta (lado del conductor)*
D 22	Door Lock Motor (Front Passenger's Side)	*Moteur de condamnation de porte (côté passager avant)*	*Motor de bloqueo de la puerta (lado del pasajero delantero)*
F 61	Fuel Pump (Sub)	*Pompe d'alimentation (secondaire)*	*Bomba de combustible (secundaria)*
F 62	Fuel Return Solenoid Valve	*Soupape à solénoïde de retour de carburant*	*Válvula de solenoide de retorno de combustible*
F 63	Fuel Sender (Rear)	*Jauge émettrice de niveau d'essence (arrière)*	*Emisor de combusible (trasero)*
H 21	High Mounted Stop Light	*Feux stop à implantation haute*	*Luz de parada de montura alta*
I 15	Interior Light Front	*Plafonnier avant*	*Luz interior delantera*
I 24	Interior Light Rear	*Plafonnier arrière*	*Luz interior trasera*
I 25	Interior Light Rear	*Plafonnier arrière*	*Luz interior trasera*
L 3	License Plate Light (w/ Auxiliary Fuel Tank)	*Eclairage de plaque minéralogique (avec un réservoir à essence auxiliaire)*	*Luz de la matrícula (con depósito de combustible auxiliar)*
L 4	License Plate Light LH	*Eclairage de plaque minéralogique gauche*	*Luz de la matrícula izquierda*
L 5	License Plate Light RH	*Eclairage de plaque minéralogique droit*	*Luz de la matrícula derecha*
P 3	Parking Brake SW	*Contacteur de frein de stationnement*	*Interruptor del freno de estacionamiento*
R 15	Rear Blower Motor and Resistor	*Moteur de soufflerie arrière et résistance*	*Motor del soplador trasero y resistor*
R 16	Rear Combination Light LH	*Eclairage arrière combiné gauche*	*Luz de combinación trasera izquierda*
R 18	Rear Combination Light RH	*Eclairage arrière combiné droit*	*Luz de combinación trasera derecha*
R 23	Rear Heater Blower SW	*Commande de soufflerie de chauffage arrière*	*Interruptor del soplador del calefactor trasero*
R 24	Rear Washer Motor	*Moteur de lave-glace de lunette arrière*	*Motor del lavador trasero*
R 25	Rear Window Defogger	*Désembueur de glace de lunette arrière*	*Desempañador de la ventanilla trasera*
R 26	Rear Window Defogger	*Désembueur de glace de lunette arrière*	*Desempañador de la ventanilla trasera*
R 27	Rear Window Defogger	*Désembueur de glace de lunette arrière*	*Desempañador de la ventanilla trasera*
R 28	Rear Window Defogger	*Désembueur de glace de lunette arrière*	*Desempañador de la ventanilla trasera*
R 29	Rear Wiper Motor	*Moteur d'essuie-glace de lunette arrière*	*Motor del limpiador trasero*
R 31	Rear Wiper Relay	*Relais d'essuie-glace de lunette arrière*	*Relé del limpiador trasero*
R 37	Rear Combination Light LH	*Eclairage arrière combiné gauche*	*Luz de combinación trasera izquierda*
R 38	Rear Combination Light LH	*Eclairage arrière combiné gauche*	*Luz de combinación trasera izquierda*
R 39	Rear Combination Light RH	*Eclairage arrière combiné droit*	*Luz de combinación trasera derecha*
R 40	Rear Combination Light RH	*Eclairage arrière combiné droit*	*Luz de combinación trasera derecha*
R 41	Rear Diff. Lock Position SW	*Contacteur de position de blocage de différentiel arrière*	*Interruptor de posición de bloqueo del diferencial trasero*
R 42	Rear Diff. Lock Control Motor	*Moteur de commande de blocage de différentiel arrière*	*Motor de bloqueo del diferencial trasero*
S 16	Speaker Rear LH	*Haut-parleur arrière gauche*	*Altavoz trasero izquierdo*
S 17	Speaker Rear RH	*Haut-parleur arrière droit*	*Altavoz trasero derecho*
T 14	Trailer Socket	*Prise de remorque*	*Receptáculo para remolque*
T 15	Trailer Socket	*Prise de remorque*	*Receptáculo para remolque*
T 16	Trailer Socket	*Prise de remorque*	*Receptáculo para remolque*
T 21	Trailer Socket	*Prise de remorque*	*Receptáculo para remolque*