EMISSION CONTROL

SERVICE DATA

031UP–01

Air–fuel ratio sensor		
Voltage	E5–23 (A1A+) – E5–28 (E1)	3.0 to 3.6 V
	E5–22 (A1A–) – E5–28 (E1)	2.7 to 3.3 V
Resistance	1 (HT) – 2 (+B)	1.8 to 3.4 Ω at 20°C (68°F)
	2 (+B) – 4 (AF–)	10 kΩ or higher
Vacuum switching valve assy No. 2		
Resistance	1 – 2	26 to 30 Ω at 20°C (68°F)
Heated oxygen sensor		
Resistance	1 (HT) – 2 (+B)	11 to 16 Ω at 20°C (68°F)
	1 (HT) – 4 (E)	10 kΩ or higher