



G33
G2
G6
G1
G3
G7
G8
G23
G27
G32
G31
G24
G26
G25
G18
G11
G13
G34
G19
G5
G30
G9
G4

G 1 Combination Meter Assembly
G 2 Hazard Warning Signal Switch Assembly
G 3 Combination Meter Assembly
G 4 DLC3
G 5 Spiral Cable Sub-Assembly with Sensor
G 6 Power Steering ECU Assembly
G 7 Outer Mirror Switch Assembly
G 8 Headlight Leveling Switch
G 9 Headlight Dimmer Switch Assembly
G 11 Windshield Wiper Switch Assembly
G 13 Windshield Wiper Switch Assembly
G 18 Airbag Sensor Assembly
G 19 Spiral Cable Sub-Assembly with Sensor
G 23 Lower No. 1 Instrument Panel Airbag Assembly
G 24 Parking Brake Switch Assembly
G 25 Shift Lock Control ECU (Lower Shift Lever Assembly)
G 26 Shift Position Indicator (Indicator Light Wire Sub-Assembly)
G 27 No. 1 Power Outlet Socket Assembly
G 30 Steering Sensor
G 31 Cooler (Room Temperature Sensor) Thermistor
G 32 Blower Motor Sub-Assembly with Fan
G 33 A/C Control Assembly
G 34 A/C Amplifier Assembly


G 1
White




G 2
Gray




G 3
White




G 4
White




G 5
Black




G 6
Black




G 7
White




G 8
Black




G 9
Black




G 11
White




G 13
White




G 18
Yellow



G 19
Yellow




G 23
Yellow




G 24
White




G 25
White




G 26
White




G 27
White




G 30
White




G 31
Black




G 32
Black



G 33
Black



G 34
White


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40