

Cooling Fan
1
2
3
4
(BAT)
30A CDS
10A EFI NO. 2
20A EFI MAIN
30A RDI
EFI MAIN Relay
FAN No. 1 Relay
FAN No. 2 Relay
FAN No. 3 Relay
ECM <10-16>
A6 No. 2 Cooling Fan Motor
A5 Cooling Fan Motor
A56 Junction Connector
A3
A4
4B
W
B
R
L
G
LG
W-B
BR