


Engine Wire
Engine Room Main Wire
Sensor Wire
Bi1
BA1
BA2
BA4
A3
A4
B6
B5
Engine No.2 Wire
Engine No.3 Wire
A2
A1


BA1
White
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
4 3 2 1
10 9 8 7 6 5
BA2
Gray
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7 6
BA4
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
5 4 3 2 1
10 9 8 7 6
Bi1
Gray
1 2
3 4
2 1
4 3