




* 1:LH Turn Lever Type
* 2:RH Turn Lever Type

E 2 Light Control Rheostat
E 3 Headlamp Leveling SW
E 5 Ignition SW
E 6 Steering Lock ECU
E 8 Transponder Key Amplifier
E 9 Unlock Warning SW
E 10 Spiral Cable
E 11 Airbag Squib (Steering Wheel Pad)
E 12 Windshield Wiper SW Assembly
E 13 Windshield Wiper SW Assembly
E 14 Steering Sensor
E 15 Headlamp Dimmer SW Assembly
E 16 DLC3
E 18 Main Body ECU
E 19 Main Body ECU
E 20 Main Body ECU


E 2
White




E 3
White




E 5
White




E 6
Black



E 8
Black




E 9
White




E 10
Black



E 11
Yellow




E 12
White




E 13
White




E 14
Gray




E 15
White




E 16
White



E 18
White



E 19
White



E 20
White

