




Engine Wire
Sensor Wire
Engine Room Main Wire
A2
BA1
BA2
A1
A5
BR1
B2
B1
A4


BA1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15


BA2
White
1 10
11 20
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10 1
20 11
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12


BR1
Gray
1 2
2 1