

Ignition
1
2
3
4
(IG)
15A
IGN
2
2
1E
B
1
CA3
ECM<6–7>
B
W
V
Y
G
LG
P
LG
GR
BR
W
GR
V
LG
G
P
LG
C47
Ignition Coil No. 1
C48
Ignition Coil No. 2
C49
Ignition Coil No. 3
C50
Ignition Coil No. 4
+B
IGT1
IGT2
IGT3
IGT4
IGF
GND
Y
W–B
Y
W–B
Y
Y
Y
Y
W–B
W–B
C1