





Engine Room Main Wire
Sensor Wire
CA2
CA1
Engine Room
No.2 Wire
BA1
A1
Engine Wire
A2
B1
CP1
C1
C2


BA1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10


CA1
White
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14 15
2 1
7 6 5 4 3
12 11 10 9 8
15 14 13


CA2
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10


CP1
Gray
1 2
2 1