






JX1
Front Door RH Wire
Seat Airbag RH Wire
HJ1
Rear Door No.1 Wire
Roof Wire
Rear Window No.1 Wire
Front Door LH Wire
O1
ZJ1
J1
Floor Wire
Skid Control Sensor RH Wire
IJ1
JY1
Seat Airbag LH Wire
aJ1
Skid Control Sensor LH Wire
Rear Door No.2 Wire
J2



HJ1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10


IJ1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10


JX1
White
1 2
2 1


JY1
White
1 2
2 1


ZJ1
White
1 2
2 1


aJ1
White
1 2
2 1