



GR
(*3)
GR
(*4)
(BAT)
15A
AM2
2
D8
Ignition SW
5
AM2
IG2
6
P
(*4)
ST2
5
AD4
4
AD2
5
D36
Junction Connector
7
P
(*3)
P
R
11
CA1
R
SB
(*3)
14
AA2
P
GR
R
6
B
AM2
IG2D
D64(B), D65(C)
Main Body ECU
5
C
P
(*3)
2
1B
1
1B
4
1B
BR
BR
C11
Ignition Coil (No. 1)
1
+B
GND
IGT1
IGF
4
3
2
IG2
Relay
3
1B
W–B
W
Y
(*1, *5)
Y
(*1, *5)
W–B
W–B
Y
(*1, *5)
85
B
81
B
(*1, *5)
12
C
(*2)
IGT1
IGF1
C20(B), C33(C)
Engine ECU
A1
C1


* 1 : 1NZ–FE, 2NZ–FE, 2SZ–FE
* 2 : 1KR–FE
* 3 : w/ Entry & Start System
* 4 : w/o Entry & Start System
* 5 : 2ZR–FE
* 6 : Except 2ZR–FE




C 11
Black




C 12
Gray




C 13
Black



C 14
Gray




C 20
Black




C 25
Gray




C 33
Black




D 8
White




D 36
White




D 64
White




D 65
White




1B
White




AA2
White



AD2
White



AD4
Gray



CA1
White

