
(BAT)
7. 5A
FUEL OPEN
32
2B
R
7
H95
Junction
Connector
9
8
G
LG
4
4
1
3
FUEL OPN Relay
2
5
4
4
LG
LG
4
57
HP1
B
Fuel
L
H43
Fuel Lid Opener
Switch
G
2
M
P20
Fuel Lid Lock Assembly
with Motor
1
1
W–B
38
H119
Junction
Connector
36
W–B
W–B
38
H117
Junction
Connector
18
W–B
H4
P1

H 43
Black



H 95
Gray



H117
White



H119
White



P 20
Black



2B
White




HP1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
28 27 26 25 24 23 22 21
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
46 45 44 43 42 41 40 39
56 55 54 53 52 51 50 49 48 47
65 64 63 62 61 60 59 58 57
76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66