
(IG)
7.5A
INJ
2
1
G
4
CA2
L
C76(F)
ECM
IGT1
IGT2
IGT3
IGT4
IGF1
42
41
40
39
101
F
L
W
R
P
B
G
1
3
+B
IGT1
GND
IGF
4
2
C1
No. 1 Ignition Coil Assembly
C43
No. 2 Ignition Coil Assembly
C3
No. 3 Ignition Coil Assembly
C44
No. 4 Ignition Coil Assembly
W-B
CD
CC

C1
Black



90980-12A37

C3
Black



90980-12A37

C43
Gray



90980-12A37

C44
Gray



90980-12A37

C76
Black



90980-12836

CA2
Gray



90980-11527



90980-11596