
(BAT)
(ACC)
(IG)
10A MPX–B
7. 5A ACC
10A ECU–IG RH
∗ 1 : w/ LEXUS Parking Assist (Rear View Monitor or Back Guide Monitor)
A34(A), A35(B) Junction Connector
L16 DLC3
L64 Television Camera Controller
V29 Stereo Component Amplifier
L46(A), L47(B) Multi–Display
L66 Gateway ECU
L53(A), L54(B), L56(C) Radio Receiver Assembly
BATT
ACC
IG
SIL
GND
GTX+
GTX–
TX+
TX–
TX2+
TX2–
TXM+
TXM–
ATX+
ATX–
LV1
L4
L2

A 34
Blue



A 35
Blue



L 16
White



L 46
White



L 47
White



L 53
White

L 54
White



L 56
White



L 64
White



L 66
White



V 29
White



4C
White



4D
White



4E
White



4F
White



4K
White



5D
White



5G
White



5H
White



DA
White



DD
White



PD
White



PL
Gray



LV1
White