
F21
F22
F19
F11
F
F27
F28
F26
F9
F6
F16
F1
F2
F3
F4
F20
F18
F14
F13

F1	ECM
F2	ECM
F3	ECM
F4	ECM
F6	Ignition Coil Assembly No. 2
F9	VVT Sensor (Bank 2 Exhaust Side)
F11	VSV (ACIS)
F13	Cam Timing Oil Control Valve Assembly LH (Bank 2 Exhaust Side)
F14	VVT Sensor (Bank 2 Intake Side)
F16	Generator Assembly
F18	Crank Position Sensor
F19	Starter Assembly
F20	Cam Timing Oil Control Valve Assembly LH (Bank 2 Intake Side)
F21	Throttle Body with Motor Assembly
F22	Purge VSV
F26	VVT Sensor (Bank 1 Intake Side)
F27	Cam Timing Oil Control Valve Assembly RH (Bank 1 Intake Side)
F28	Cam Timing Oil Control Valve Assembly RH (Bank 1 Exhaust Side)

F1
White



90980-12527

F2
White



90980-12528

F3
White



90980-12526

F4
White



90980-12700

F6
Gray



90980-11885

F9
Black



90980-12353

F11
Black



90980-11156

F13
Black

90980-11162

F14
Black



90980-12353

F16
Black



90980-11964

F18
Black



90980-12611

F19
Black

90980-11400

F20
Black

90980-11162

F21
Black



90980-11858

F22
Black



90980-11156

F26
Black



90980-12353

F27
Black

90980-11162

F28
Black

90980-11162