(Cont. next page)

SRS (RHD)



(Cont. next page)

SRS (RHD)



SRS (RHD)


9
10
11
12
(IG)
10A
IG1 D NO.4
2
31
5A
LA-G
R52
Rear Seat Cushion Airbag
Assembly LH
R28
Rear Seat Cushion Airbag
Assembly RH
Main Body ECU
GSW
24
46
5A
1
2
Y-B
Y
LR8
LR7
B
12
11
13
14
25
RCL+
RCL-
RCR+
RCR-
GSW
G11(A), L37(B), L64(C)
Airbag ECU Assembly
PAON
P-AB
ACL
CANH
CANL
35
34
14
26
27
W
B
W
LA-G
1
2
5
PAON
P-AB
IG+
E
6
G31
Telltale Light Assembly
LA
W-B
GC
Data Link Connector 3
<85-1>
Multiplex Communication System
<9-1>