

∗ 1 : Before Dec. 2013 Production
∗ 2 : From Dec. 2013 Production


(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
(IG)
5A
METER–IG2
2
1
V
12
AA1
26
3B
31
3D
W
I125
Junction
Connector
3
P
IA3
L
I18(B)
Combination Meter Assembly
13
B
IG+
5V IC
CPU
CAN I/F
Display
Driver
CANL
CANH
ES
15
16
7
R
BR
I1


(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
(BAT)
20A
D/L–AM1
(ACC)
7. 5A
ECU–ACC
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 2
2
1
V
12 AA1
V
31 3D
30
31
29
32
BECU
ALTB
ACC
IG
CANH
CANL
LIN2
FLCY
GND1
GND2
14 B
13 B
16
30 3B
I12(A), I13(B)
Main Body ECU
2
15 3C
11
7 3B
3 A
P
W
P
L
W–B
W–B
52 3A
51 3A
1 C
2 C
1 B
2 B
I94(B), I95(C)
Junction Connector
16
17
I126
Junction
Connector
N7
Front Door Courtesy Light Switch
Assembly LH
R
W
P
R
W
P
I3
I1

I 12
White



I 13
White



I 18
Black



I 94
White



I 95
White



I125
Gray



I126
White



N 7
Black

S 4
White



S 12
Black



S 17
Black



S 18
Black



3A
White



3B
White



3C
White



3D
White



AA1
Blue



IA3
Blue



IS1
White