

∗ 1 : w/ Automatic Glare–Resistant EC Mirror with Compass
∗ 2 : w/o Automatic Glare–Resistant EC Mirror with Compass


(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
(IG)
5A
METER–IG2
2
1
V
12
AA1
26
3B
31
3D
W
I125
Junction
Connector
3
P
IA3
L
I18(B)
Combination Meter Assembly
13
B
IG+
5V IC
CPU
CAN I/F
Display
Driver
CANL
CANH
ES
16
17
20
R
BR
I1


(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
(BAT)
20A
D/L–AM1
(ACC)
7. 5A
ECU–ACC
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 2
AA1
BECU
ALTB
ACC
IG
CANH
CANL
LIN2
FRCY
FLCY
GND1
GND2
I12(A), I13(B)
Main Body ECU
I94(B), I95(C)
Junction Connector
I126
Junction
Connector
IO1
O10
Front Door Courtesy Light Switch
Assembly RH
N7
Front Door Courtesy
Light Switch
Assembly LH
I3
I1

I 12
White



I 13
White



I 18
Black



I 94
White



I 95
White



I125
Gray



I126
White



N 7
Black

O 10
Black

S 4
White



S 12
Black



3A
White



3B
White



3C
White



3D
White



AA1
Blue



IA3
Blue



IO1
White



IS1
White