2. ワイヤ ハーネス接続表の見方

① マーク	② 記号		③ 線径	④ 線色	⑤ 接続	⑥	⑧ ロケ	⑤ 接続	⑦	ロケ
	B_{2A}	B_{2C}	0.5	GO	パーキング ランプ スイツチ （L）	①	C-7	クリアランス & パーキング ランプ （RH）		A-4 C-5
	O_5	O_5'	2	Y	オールタネータ(IC レギユレータ付き) （L）		A-6	ヒユーズ （チヤージ 7.5A）	⑪	C-3
□		Z_{2D}	0.3	WB	Z_{2A}～Z_{2B}に接続			クリアランス & パーキング ランプ RH （－）		A-4

① マーク欄

各型式の接続図表を１つにまとめてあるので，符号により型式を分類してあります。マークのないものは全型式共通です。

② 記号欄

接続図中の各コネクタの端子記号を示します。

③ 線径欄

ワイヤ ハーネスの呼び径を示します。下表のように規定されています。

呼び径	許容電流(A)	素線数／素線径 (mm)	外径 (mm)	仕上げ外径 (mm)
0.2	5	7／0.20	0.6	1.5
0.3	8	7／0.26	0.8	1.8
0.5	9	7／0.32	1.0	2.2
0.85	12	11／0.32	1.2	2.4
1.25	15	16／0.32	1.5	2.7
2	20	26／0.32	1.9	3.1
3	27	41／0.32	2.4	3.8
5	36	65／0.32	3.0	4.6
8	47	50／0.45	3.7	5.5
15	64	84／0.45	4.8	7.0
20	85	41／0.80	6.0	8.2

④ 線色欄

記号	R	W	L	G	Y	B	O	Lg	Br	P	V	Gr
線色	赤	白	青	緑	黄	黒	橙	黄緑	茶	桃	紫	灰

電線が２色から構成されているものは，２文字の記号で示され，最初の記号が電線被覆の地色を示し，第２の記号がマーキングの色を示します。たとえばＢＷの記号は黒の地色に白色の細線マーキングがある電線を表します。

無断複製禁止

⑤ 接 続 欄

接続欄の左側と右側がワイヤ ハーネスで接続されています。左側が記号欄　左側端子の接続相手を示し，右側が記号欄　右側端子の接続相手を示します。

例１（接続表１行目）

記号欄B_{2A}の端子は，B_{2C}の端子と呼び径0.5mm，線色緑橙のワイヤ ハーネスで接続されており，それぞれB_{2A}端子はパーキング ランプ スイツチ（L）へ，B_{2C}端子はクリアランス ＆ パーキング ランプ（RH）に接続されます。

例２（接続表２行目）

記号欄O_5の端子は，O_5'の端子と呼び径２mm，線色黄のワイヤ ハーネスで接続されており，それぞれO_5端子はオールタネータ（IC レギユレータ付き）（L）へ，O_5'端子はヒユーズ（チヤージ 7.5A）に接続されます。

例３（接続表３行目）

記号欄Z_{2D}の端子は，クリアランス ＆ パーキング ランプ RH（－）へ接続されており，その片側はZ_{2A}～Z_{2B}を結ぶワイヤ ハーネスの途中に接続されます。ワイヤ ハーネスの呼び径は0.3mm，線色は白黒です。またマーク欄に□があるので特定車種にしか使用されません。

（マークの説明は接続図中に記載されています。）

⑥ コネクタ番号

接続図中のコネクタの番号。接続相手のコネクタを図中に表示してあります。

⑦ リレー ブロツク番号

接続図中のリレー ブロツクの番号。接続相手のリレー ブロツクを図中に表示してあります。

⑧ ロ ケ 欄

コネクタ数の多いワイヤ ハーネスについては，自分の見たい端子が接続図中のどこにあるかを探しやすくするために，ロケーションが併記されています。ロケ欄の記号は接続図に縦横に引かれた線の位置で，最初のA，B，Cが縦方向に，次の１，２，３…が横方向の位置を示します。

無断複製禁止