# 1 配線図集の見方



本書の構成と内容 …… 1 — 2
システム別配線図の見方 …… 1 — 3
コネクター …… 1 — 4
ワイヤハーネスの線色 …… 1 — 4
ワイヤハーネス経路図の見方 …… 1 — 5
リレーロケーションの見方 …… 1 — 6
配線艤装図の見方 …… 1 — 6
略語説明 …… 1 — 7

無断複製禁止

## 本書の構成と内容

本書は，システム別配線図，ワイヤハーネス経路図，リレーロケーションおよび配線艤装図により構成されています。

| 本書の構成 | 主　な　内　容 |
|---|---|
| システム別配線図 | 電源回路<br>バッテリーからヒュージブルリンク，イグニッションスイッチ，各ヒューズ等までの回路が掲載してあります。<br>また，各ヒューズ等の負荷側のシステムの名称を別表に掲載してあります。<br>システム回路<br>スターティング，イグニッション等各システムのヒューズからアースまでの回路が掲載してあります。<br>アースポイント<br>各部品のアース端子の接続回路が掲載してあります。 |
| ワイヤハーネス経路図 | ワイヤハーネスの位置・ワイヤハーネスとワイヤハーネス接続コネクター位置およびアース位置を示したイラストが掲載してあります。 |
| リレーロケーション | ジャンクションブロック，リレーブロック，リレー，ヒューズ等の組み付け位置を示したイラストが掲載してあります。 |
| 配　線　艤　装　図 | コネクターの組み付け位置と接続先部品名称，ワイヤハーネスの取り廻しを示したイラストが掲載してあります。 |

無断複製禁止


# システム別配線図の見方



●システムインデックス

簡単なイラストで各システムを表現したものです。検索の際に利用してください。

●システム名




●アースポイントの位置

●コネクター形状図

●システム別配線図

各システムのヒューズからアースまでの回路を示してあります。

また，ワイヤハーネスの線色，使用するコネクター記号および端子番号を表示してあります。

配線図上に表示されたコネクターの形状，端子および色を表示してあります。










部品およびジャンクションブロックに接続するコネクターは，ワイヤハーネス側のコネクターを表示しています。

ワイヤハーネス間のコネクターは，オス・メス両方のコネクターを表示しています。

無断複製禁止

## コネクター

システム別配線図には，そのシステムで使用するコネクターの形状，端子および色が示されています。

| 配線図中の記号 | 接続関係 | 配線図中の表示例 | コネクター記号の表示例 |
|---|---|---|---|
| Ⓐ，Ⓑ，Ⓒ，…… | 部品に直接接続 |  1つのコネクターと1つの部品 |  ワイヤハーネス側のコネクターを表示 |
| | |  複数のコネクターと1つの部品 |  ワイヤハーネス側のコネクターを表示 |
| ⒾⒶ，ⒾⒷ，ⒾⒸ，… | ジャンクションブロックNo.1に接続 |  |  |
| A1，B1，…… | ワイヤハーネス間を接続 |  |  |
| Ⓘ | リレーブロックNo.1内のヒューズに直接接続 |  | リレーロケーションに掲載 |

(注) ① 乳白色のコネクターは，色の表示を省略してあります。

② ジャンクションブロックに接続するコネクター，ヒューズに接続するコネクターおよびワイヤハーネス間を接続するコネクターは，同じコネクター記号でリレーロケーションおよび配線艤装図に表示されています。

## ワイヤハーネスの線色

以下の略語で配線図中に表示されています。


| 略語 | 意味 | 略語 | 意味 | 略語 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 黒 | BR | 茶 | G | 緑 |
| GR | 灰 | L | 青 | LG | 黄緑 |
| O | 橙 | P | 桃 | R | 赤 |
| V | 紫 | W | 白 | Y | 黄 |

(注) W－Bのような2つの略語で示されたものは，白色の地色に黒色の細線があるワイヤハーネスを示します。

無断複製禁止

# ワイヤハーネス経路図の見方

1



■ワイヤハーネスの種類

| 線種 | 名称 |
|---|---|
| | エンジンルームメインワイヤ |
| | エンジンワイヤ |
| | カウルワイヤ |
| | ルーフワイヤ |
| | フロアワイヤ |

| 線種 | 名称 |
|---|---|
| ① | エンジンNO.4ワイヤ |
| ② | エンジンNO.2ワイヤ |
| ③ | エンジンルームNO.4ワイヤ |
| ④ | フロントサスペンション コントロールワイヤRH |
| ⑤ | フロントサスペンション コントロールワイヤLH |
| ⑥ | フロアNO.3ワイヤ |
| ⑦ | ルーフNO.4ワイヤ |
| ⑧ | ルーフNO.2ワイヤ |
| ⑨ | フロントライトトアワイヤ |
| ⑩ | フロントレフトトアワイヤ |
| ⑪ | リヤライトトアワイヤ |
| ⑫ | リヤレフトトアワイヤ |
| ⑬ | フロアNO.2ワイヤ |
| ⑭ | リヤサスペンション コントロールRHワイヤ |
| ⑮ | リヤサスペンション コントロールLHワイヤ |
| ⑯ | リヤウインドウデフォッガーワイヤ |
| ⑰ | ハイマウントストップランプワイヤ |
| ⑱ | ラッゲージルームワイヤ |
| ⑲ | ラッゲージルームNO.2ワイヤ (バック，ソナー) |
| ⑳ | ラッゲージルームNO.2ワイヤ (クリアランス，ソナー) |

●ワイヤハーネス名称表

●R/B……リレーブロックを示す
J/B……ジャンクションブロックを示す

●グロメット

●サブワイヤハーネス名称


●アースポイント位置

●ワイヤハーネス間を接続するコネクター記号

●エンジンメインワイヤ
メインワイヤハーネスは線種で示す

無断複製禁止

## リレーロケーションの見方





●車両組み付け位置

●コネクター形状図

コネクター記号は(1A),(1B),…や(2),(3)…で示されています。(システム別配線図中の記号と同一。)

●リレー，ヒューズの組み付け位置

## 配線艤装図の見方




●車両組み付け位置

●ロケーション

名称からイラストの位置を検索する際に利用して下さい。

●コネクター記号，アースポイント記号

以下のように示されています。

部品に直接接続するコネクター…①, ②, ③, ……（名称は50音順）

ジャンクションブロックに接続するコネクター…(1A), (1B), ……

ワイヤハーネス間を接続するコネクター……[1A1], [EB1] ……

アースポイント……EA, EB, ……

ダイオード……

無断複製禁止

## 略語説明

| 略語 | 説明 | 略語 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ABS | アンチロックブレーキシステム | J/B | ジャンクションブロック |
| A/D | オートドライブ | LH | レフトハンド |
| A/T | オートマチックトランスアクスル | M/T | マニュアルトランスミッション |
| C/B | サーキットブレーカー | O/D | オーバードライブ |
| ECT | エレクトロニックコントロールトランスミッション | RH | ライトハンド |
| EFI | エレクトロニックフューエルインジェクション | RR | リヤ |
| FL | ヒュージブルリンク | VSV | バキュームスイッチングバルブ |
| FR | フロント | R/B | リレーブロック |
| IG | イグニッション | | |

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止