
d23
d11
d18
g2
g1
r2
d
r
d28
d19
d27
g
r1
N26
N35
N
r
M
M17
d22
d21
d20

M17 Front Seat Inner Belt Assembly RH

N26 Front Seat Cushion Heater Assembly LH
N35 Front Seat Inner Belt Assembly LH

d11 Front Power Seat Switch RH
d18 Front Power Seat Slide Position Motor RH
d19 Front Power Seat Tilt Position Motor RH
d20 Front Power Seat Lift Position Motor RH
d21 Front Power Seat Lumbar Switch RH
d22 Front Seat Cushion Heater Assembly RH
d23 No. 34 Junction Connector
d27 Power Seat Switch Assembly
d28 Power Seat Switch Assembly

g1 Front Power Seat Reclining Position Motor RH
g2 Front Power Seat Lumbar Support Motor RH

r1 Front Seat Airbag Assembly LH
r2 Front Seat Airbag Assembly RH

Position of Parts in Seat (RHD w/ Power Seat)

M17
White



90980-12366

N26
White



90980-10795

N35
White



90980-12366

d11
White



90980-10807

d18
Blue



90980-12341

d19
White



90980-12341

d20
Blue



90980-12341

d21
White



90980-10933

d22
White



90980-11763

d23
White



90980-12346

d27
Black



90980-11782

d28
White



90980-12552

g1
White



90980-12341

g2
Gray



90980-12341

r1
Yellow



90980-12452

r2
Yellow



90980-12452