

EMISSION CONTROL SYSTEM


PARTS LOCATION



EC


SYSTEM DIAGRAM





C A165650E01

EC


5
E10
HT2B
(*1)
33
E10
OX2B
1
OX
HT
3
4
E1
+B
2
H9
Heated Oxygen Sensor (Bank 2 Sensor 2)
34
E9
PRG
4
E1
+B
2
1
2
V3
VSV (Purge)
1
E9
HT1B
3
OX
HT
1
A14
Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 2)
(*1)
18
E9
OX1B
2
E10
HA1A
5
3
2
+B
HT
1
(*1)
22
E10
A1A+
1
2
4
AF-
AF+
3
A/F
A5
Air Fuel Ratio Sensor (Bank 1 Sensor 1)
30
E10
A1A-
1
E10
HA2A
2
+B
HT
1
(*1)
23
E10
A2A+
A/F
4
AF-
AF+
3
A6
Air Fuel Ratio Sensor (Bank 2 Sensor 1)
31
E10
A2A-
EFI NO. 1
5
3
EFI NO. 2
FL MAIN
2
1
EFI
8
E4
MREL
Battery
ECM
A165189E01